



Felhasználói kézikönyv

770G
Digitális Multiméter

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés.....	2
2. Előlap és kezelőszervek.....	2
3. Biztonsági információk.....	3
4. Speciális használati figyelmeztetések.....	3
5. Általános tulajdonságok.....	3
6. Mérési tulajdonságok.....	4
7. Multiméter használata.....	5
8. Elem cseréje.....	7
9. Biztosíték cseréje.....	8
10. Karbantartás.....	8
11. Tartozékok.....	8

1. Bevezetés



A készülék stabil működésű, vékony kivitelezésű, hordozható és ütésálló. LCD kijelzője 22 mm nagyságú számjegyet jelenít meg tisztán olvashatóan. A teljes áramkör egy nagyméretű, integrált feszültség átalakító köré központosul, túlfeszültség védő áramkörrel; ezáltal a készülék kiváló teljesítményt nyújt felhasználóbarát kezeléssel.

A készülék használható egyen- és váltóáramú feszültség, egyen- és váltakozó áram, ellenállás, kapacitás, frekvencia, kitöltési tényező, hőmérséklet, tranzisztor hFE, érintésmentes váltóáramú feszültség (NCV) érzékelés, pozitív dióda feszültség esés és folytonosság mérésére.




2. Előlap és kezelőszervek



- ① NCV érzékelő terület: Érintésmentes váltóáramú feszültség érzékelő terület.
- ② **CDS** érzékelő: A **CDS** érzékelő reagál a környezeti fényviszonyokra és automatikusan vezérli a kijelző háttérfényét.
- ③ NCV piros LED.
- ④ NCV zöld LED.
- ⑤ LCD-kijelző: Maximum érték kijelzés: 4000.

- ⑥ „**SELECT**” gomb: A  tartományban a gomb megnyomásával választhat ellenállás, dióda és folytonosság mérések között; feszültség vagy áramerősség tartományban válthat egyen- (DC) és váltóáram (AC) között és ha a „**SELECT**” gomb nyomva tartásával kapcsolja be a készüléket, akkor az automatikus kikapcsolás funkció nem működik.
- ⑦ „**RANGE**” gomb: A gomb megnyomásával a készülék kézi tartomány beállítás módba kerül. Tartsa nyomva több, mint két másodpercig és a készülék visszatér automatikus tartomány beállítás módba.
- ⑧ „**REL▲**” gomb: A „**REL▲**” gomb megnyomásával a készülék relatív mérés módba kerül, ekkor a „**REL**” ikon megjelenik a kijelzőn. A jelenleg kijelzett értéket elraktározza a memóriába és az új kijelzett érték lesz a különbség a bemenő érték és az elraktározott adat között.
- ⑨ „**Hz/Duty**” gomb: VAC/AAC vagy Hz tartományban nyomja meg a „**Hz/Duty**” gombot, hogy válasszon a frekvencia vagy kitöltési tényező mérések között.
- ⑩ „**HOLD**” gomb: A gomb megnyomásával rögzítheti a képernyőn kijelzett értéket és megjelenik a „**DH**” ikon. Kilépéshez nyomja meg újra a gombot.
- ⑪ „**NCV**” gomb: Az „**NCV**” gomb megnyomásakor a készüléke érintésmentes váltóáramú feszültség mérési módba kerül, ekkor a zöld LED felvillan. Kilépéshez engedje fel a gombot.
- ⑫ Tranzisztor hFE bemeneti csatlakozó.
- ⑬ Forgó váltókapcsoló: Használja a kapcsolót a funkció és a mérési tartomány kiválasztásához.
- ⑭ **20A, μAmAT+, VΩHz**  és **COM/T-** bemeneti csatlakozók.

3. Biztonsági információk

- 3-1 A készüléket az IEC-1010 szabvány szerint tervezték, figyelembe véve a szennyezés és túlfeszültség szint (1000V, CAT III) kategóriákat.
- 3-2 Kövessen minden biztonsági és felhasználási utasítást, így ügyelve a biztonságos használatra és a készülék jó állapotára.
- 3-3 Biztonsági jelölések:
 -  Fontos biztonsági információ, a felhasználói kézikönyvre hivatkozik.
 -  Veszélyes feszültség előfordulhat.
 -  Kettős szigetelés (II. osztályú védelem).

4. Speciális használati figyelmeztetések

- 4-1 A mérőműszer használata csak akkor biztonságos, ha a mellékelt mérővezetékeket a szabványoknak megfelelően használja.
- 4-2 Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne használja a mérőműszert mielőtt annak burkolatát nem szerelte vissza.
- 4-3 A forgó váltókapcsoló legyen mindig megfelelő helyzetben a méréshez.
- 4-4 Az áramütés és az eszköz meghibásodásának elkerülése érdekében, a bemeneti jel értéke nem haladhatja meg az adott határértéket.
- 4-5 Amikor televízió készüléket vagy kapcsolóüzemű tápegységet mér, ügyeljen azokra a lehetséges impulzusokra, melyek kárt tehetnek az áramkörben.
- 4-6 A forgó váltókapcsolót nem szabad véletlenszerűen átkapcsolni mérés közben.
- 4-7 Vegye figyelembe az áramütés veszélyét, ha a mérendő feszültség nagyobb, mint 60VDC vagy 30VAC.
- 4-8 A biztosítékot mindig azonos típusú és értékű biztosítékra cserélje ki.
- 4-9 A műszer használata után állítsa a funkció kapcsolót „**OFF**” állásba, hogy elkerülje az elem lemerülését.
- 4-10 Ha a műszert hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet, hogy megakadályozza az elem kifolyását.

5. Általános tulajdonságok

- 5-1 Maximális feszültség a beviteli terminál és Föld között: 1000V (CAT III).
- 5-2 Méréshatár túllépés jelző: „**OL**” ikon kijelzése a megfelelő mezőben.
- 5-3 Negatív polaritás („-”) automatikus kijelzése.
- 5-4 Alacsony elemfeszültség kijelzés.
- 5-5 Kijelző: 22mm magasságú számjegyes LCD kijelző, maximum 4000 leolvasási érték.
- 5-6 Automatikus és kézi mérés határ váltás.
- 5-7 Automatikus kikapcsolás: A készülék készenléti módba kapcsol az utolsó gomb megnyomása után kb. 30 perccel. Bármely gomb megnyomására a műszer kilép a készenléti módból. Bekapcsoláskor a „**SELECT**” gomb nyomva tartása letiltja az automatikus kikapcsolás funkciót.
- 5-8 Automatikus háttérfény funkció.
- 5-9 Biztosíték védelem: 500mA/500V & 20A/500V gyors biztosíték.
- 5-10 Tápellátás: 2 db 1,5V AA elem (R6P).
- 5-11 Működési hőmérséklet: 0°C és 40°C között (max. 85% relatív páratartalom).
- 5-12 Tárolási hőmérséklet: -10°C és 50°C között (max. 85% relatív páratartalom).
- 5-13 Garantált pontossági hőmérséklet: 23±5°C (max. 70% relatív páratartalom).
- 5-14 Méret: 195 mm x 88 mm x 40 mm.
- 5-15 Tömeg: kb. 350 g (elemmel együtt).

6. Mérési tulajdonságok

A pontossági adatok a kalibrációtól számított 1 évig érvényesek 18°C~28°C közötti hőmérsékleten, 70% relatív páratartalomnál.

6-1 Egyenfeszültség – VDC

Tartomány	Felbontás	Pontosság
400mV	100 μ V	$\pm(0,5\% \text{ rdg} + 2 \text{ számjegy})$
4V	1mV	
40V	10mV	
400V	100mV	
1000V	1V	$\pm(0,8\% \text{ rdg} + 2 \text{ számjegy})$

-- Impedancia: 10M Ω . A 400mV tartományban több, mint 100M Ω .

-- Túlterhelés védelem: 1000VDC vagy 750VAC rms. A 400mV tartományban 250VDC/VAC rms.

6-2 Váltakozóáramú feszültség – VAC

Tartomány	Felbontás	Pontosság
400mV	100 μ V	$\pm(1,2\% \text{ rdg} + 3 \text{ számjegy})$
4V	1mV	$\pm(0,8\% \text{ rdg} + 3 \text{ számjegy})$
40V	10mV	
400V	100mV	
750V	1V	$\pm(1,2\% \text{ rdg} + 3 \text{ számjegy})$

-- A 400mV tartományt csak a „**RANGE**” gomb megnyomásával lehet mérni.

-- Impedancia: 10M Ω . A 400mV tartományban több, mint 100M Ω .

-- Túlterhelés védelem: 1000VDC vagy 750VAC rms. A 400mV tartományban 250VDC/VAC rms.

-- Frekvencia tartomány: 40Hz-től 400Hz-ig.

6-3 Egyenáram – ADC

Tartomány	Felbontás	Pontosság
400 μ A	0,1 μ A	$\pm(1,2\% \text{ rdg} + 2 \text{ számjegy})$
4000 μ A	1 μ A	
40mA	10 μ A	
400mA	100 μ A	
4A	1mA	$\pm(2,0\% \text{ rdg} + 3 \text{ számjegy})$
20A	10mA	

-- Túlterhelés védelem: 500mA/500V & 20A/500V gyors biztosíték.

-- A 20A tartomány biztosítókkal nem védett, mérési idő max. 10 másodperc.

6-4 Váltakozóáram – AAC

Tartomány	Felbontás	Pontosság
400 μ A	0,1 μ A	$\pm(1,5\% \text{ rdg} + 3 \text{ számjegy})$
4000 μ A	1 μ A	
40mA	10 μ A	
400mA	100 μ A	
4A	1mA	$\pm(2,5\% \text{ rdg} + 5 \text{ számjegy})$
20A	10mA	

-- Túlterhelés védelem: 500mA/500V & 20A/500V gyors biztosíték.

-- A 20A tartomány biztosítókkal nem védett, mérési idő max. 10 másodperc.

-- Frekvencia tartomány: 40Hz-től 400Hz-ig.

6-5 Ellenállás

Tartomány	Felbontás	Pontosság
400 Ω	0,1 Ω	$\pm(1,0\% \text{ rdg} + 3 \text{ számjegy})$
4k Ω	1 Ω	$\pm(1,0\% \text{ rdg} + 2 \text{ számjegy})$
40k Ω	10 Ω	
400k Ω	100 Ω	
4M Ω	1k Ω	
40M Ω	10k Ω	$\pm(1,5\% \text{ rdg} + 3 \text{ számjegy})$

-- Túlterhelés védelem: 500VDC/VAC rms.

6-6 Kapacitás

Tartomány	Pontosság	Felbontás
51,2nF	$\pm(3,0\% \text{ rdg} + 10 \text{ számjegy})$	10pF
512nF		100pF
5,12 μ F	$\pm(2,5\% \text{ rdg} + 5 \text{ számjegy})$	1nF
51,2 μ F		10nF
100 μ F	$\pm(5,0\% \text{ rdg} + 10 \text{ számjegy})$	100nF

-- Túlterhelés védelem: 500VDC/VAC rms.

6-7 Frekvencia

Tartomány	Pontosság	Felbontás
5,12Hz	$\pm(0,1\% \text{ rdg} + 5 \text{ számjegy})$	0,001Hz
51,2Hz		0,01Hz
512Hz		0,1Hz
5,12kHz		1Hz
51,2kHz		10Hz
512kHz		100Hz
5,12MHz		1kHz

-- Érzékenység: szinusz hullám 0,6V rms (5,12MHz-nél 1,5V rms).

-- Túlterhelés védelem: 500VDC/VAC rms.

6-8 Kitöltési tényező

-- Pontosság: 0,1%~99,9%: $\pm(2,0\% \text{ rdg} + 2 \text{ számjegy})$; frekvencia kisebb, mint 10kHz.

-- Érzékenység: szinusz hullám 0,6V rms.

-- Túlterhelés védelem: 500VDC/VAC rms.



6-9 Hőmérséklet

Tartomány	Pontosság	Felbontás	
°C	-20°C~150°C	$\pm(3^\circ\text{C} + 3 \text{ számjegy})$	1°C
	150°C~1000°C	$\pm(3\% \text{ rdg} + 3 \text{ számjegy})$	

-- NiCr-NiSi K-típusú érzékelő.

-- Túlterhelés védelem: 500mA/500V gyors biztosíték.

6-10 Dióda és folytonosság teszt

Típus	Leírás	Mérési körülmények
	A kijelzőn a dióda nyitófeszültségének megközelítő értéke jelenik meg	Nyitóáram: kb. 0,4mA, Zárási feszültség: kb. 1,5V
	A beépített hangjelző sípol, ha az ellenállás kevesebb, mint 100 Ω	Nyitott áramköri feszültség kb. 0,5V

-- Túlterhelés védelem: 500 VDC/VAC rms.

6-11 Tranzisztor hFE teszt

- Mérési tartomány: 0-1000.

- $I_b=10\mu\text{A}$, $V_{ce}\approx 2,4\text{V}$.

6-12 Érintésmentes váltóáramú feszültség (NCV) érzékelés

- Feszültség mérési tartomány: 90VAC~1000VAC rms.

- Az NCV piros LED fény és zöld LED fény váltakozva világítanak hangjelzés mellett.

7. Multiméter használata

7-1 Biztonsági figyelmeztetés!

7-1-1 Ellenőrizze az elemet. Ha az elem töltöttségi szintje egy bizonyos érték alá csökken, akkor az elem ikon megjelenik az LCD kijelzőn és az elemet ki kell cserélni.

7-1-2 Figyeljen, hogy a bementi feszültségnek és áramnak a meghatározott értéken belül kell lennie.

7-1-3 A gógó váltókapcsolót a mérés kezdete előtt mindig a kívánt tartományba kell állítani.

7-2 Egyenfeszültség (VDC) mérése

7-2-1 Csatlakoztassa a fekete mérővezetékét a **COMT**- bemenetbe, míg a pirosat a **VΩHz** bemenetbe.

7-2-2 Állítsa a forgó váltókapcsolót a kívánt „mV \sim ” vagy „V \sim ” állásba.

7-2-3 Csatlakoztassa a mérővezetéseket a mérendő áramforrásra vagy terhelésre.

7-2-4 Olvassa le a mért értéket az LCD kijelzőről. A piros vezeték polaritása jelezve lesz az egyenfeszültség értékével.

Megjegyzések:

1. A „ Δ ” jel 1000VDC-nél nagyobb feszültséget jelez, ami tönkretelheti a belső áramkört és áramütést okozhat.
2. Magas feszültség mérésekor kerülje a mérendő részek érintését, az áramütés elkerülése érdekében.

7-3 Váltóáramú feszültség (VAC) mérése

7-3-1 Csatlakoztassa a fekete mérővezetékét a **COMT**- bemenetbe, míg a pirosat a **VΩHz** bemenetbe.

7-3-2 Állítsa a forgó váltókapcsolót a kívánt „V \sim ” állásba.

7-3-3 Csatlakoztassa a mérővezetéseket a mérendő áramforrásra vagy terhelésre.

7-3-4 Olvassa le a mért értéket az LCD kijelzőről.

Megjegyzések:

1. A „ Δ ” jel 750VDC-nél nagyobb feszültséget jelez, ami tönkretelheti a belső áramkört és áramütést okozhat.
2. Magas feszültség mérésekor kerülje a mérendő részek érintését, az áramütés elkerülése érdekében.

7-4 Egyenáram (ADC) és Váltóáram (AAC) mérése

7-4-1 Csatlakoztassa a fekete mérővezetékét a **COMT**- bemenetbe, míg a pirosat a **μ AmAT+** bemenetbe maximum 400mA áramerősséggig. Maximum 20A áramerősség méréséhez mozgassa a piros vezetékét a **20A** bemenetbe.

7-4-2 Állítsa a forgó váltókapcsolót a kívánt „ $\mu\sim$ ”, „m \sim ” vagy „ \sim ” állásba. A kijelző egyenáram mérést mutat, váltóáram méréséhez nyomja meg a „**SELECT**” gombot.

7-4-3 Sorosan csatlakoztassa a mérővezetéseket a mérendő áramforrásra vagy terhelésre.

7-4-4 Olvassa le a mért értéket az LCD kijelzőről. A piros vezeték polaritása jelezve lesz az egyenáram értékével.

Megjegyzések:

1. Ha nem ismeri a mérendő áramerősség tartományt, akkor a méréshatárt állítsa a legnagyobbra.
2. Amikor a kijelző „**OL**” ikont jelez, túllépte a méréshatárt, ezért magasabb mértéket kell választani.
3. A „ Δ ” jel jelentése: A **mA** bemeneten keresztül mérhető áramerősség maximuma 500mA, a **20A** bemeneten keresztül mérhető áramerősség maximuma 20A. Ennél nagyobb áramerősség gyors biztosítékkal védett.
4. A 20A-es mértéknél a mérési időnek 10 másodpercen belül kell történnie, hogy az áramkör felmelegedése ne befolyásolja a pontosságot.

7-5 Ellenállás mérése

7-5-1 Csatlakoztassa a fekete mérővezetékét a **COMT**- bemenetbe, míg a pirosat a **VΩHz** bemenetbe.

7-5-2 Állítsa a forgó váltókapcsolót $\Omega \rightarrow \rightarrow$ állásba.

7-5-3 Csatlakoztassa a mérő vezetéseket a mérendő ellenálláshoz.

7-5-4 Olvassa le a mért értéket az LCD kijelzőről.

Megjegyzések: Maximum bemeneti terhelés: 500V rms (mérési idő max. 10 másodperc).

1. Amikor a kijelző „**OL**” ikont jelez, túllépte a méréshatárt, ezért magasabb mértéket kell választani.
2. 1M Ω ellenállás feletti mérésnél a mérés néhány másodpercet igénybe vehet a minél pontosabb mérés érdekében.
3. Áramköri ellenállás mérésekor a mérendő áramkör mindig legyen feszültségmentes állapotban és a kondenzátorokat süsse ki.

7-6 Kapacitás mérése

7-6-1 Csatlakoztassa a fekete mérővezetékét a **COMT**- bemenetbe, míg a pirosat a **VΩHz** bemenetbe.

7-6-2 Állítsa a forgó váltókapcsolót „**HF**” állásba.

7-6-3 Csatlakoztassa a mérő vezetéseket a mérendő kondenzátorhoz.

7-6-4 Olvassa le a mért értéket az LCD kijelzőről.

Megjegyzések:

1. Mérés előtt a kondenzátorok mindig legyenek kisütve.
2. Nagy kapacitások mérésekor a mérési idő több időt is igénybe vehet a megszokottnál (például a 100 μ F tartományban a mérési idő kb. 15 másodperc).
3. Kis kapacitásoknál ($\leq 1\mu$ F), mérés előtt először nyomja meg a „**REL**▲” gombot a pontosság biztosítása érdekében.

7-7 Frekvencia és kitöltési tényező mérése

7-7-1 Csatlakoztassa a fekete mérővezetékét a **COMT**- bemenetbe és a pirosat a **VΩHz** bemenetbe.

7-7-2 Állítsa a forgó váltókapcsolót a „**H_z**” állásba.

7-7-3 A „**H_z/Duty**” gomb megnyomásával válasszon a frekvencia vagy kitöltési tényező mérési módok között.

7-7-4 Csatlakoztassa a szondát a mérendő áramforrásra vagy terhelésre

7-7-5 Olvassa le a mért értéket az LCD kijelzőről.

7-8 Hőmérséklet mérése

7-8-1 Csatlakoztassa a fekete mérővezetékét a **COMT**- bemenetbe és a pirosat a **μAmAT+** bemenetbe.

7-8-2 Állítsa a forgó váltókapcsolót °C állásba

7-8-3 Tegye az érzékelő szondát a mérni kívánt mezőbe.

7-8-4 Olvassa le a mért értéket az LCD kijelzőről.

Megjegyzések:

1. A mellékelt mérőszonda egy WRNM-010 típusú hőelemmel van ellátva. Hőmérsékleti határértéke 250°C (rövid ideig 300°C). Magas hőmérsékletek méréséhez használjon speciális mérőszondát.
2. Kérjük, ne cserélje ki a mérőszondát, ellenkező esetben nem garantálható a mérés pontossága.
3. Kérjük, ne vezessen feszültséget a műszerre hőmérsékletmérés közben.

7-9 Dióda és folytonosság teszt

7-9-1 Csatlakoztassa a fekete mérővezetékét a **COMT**- bemenetbe és a pirosat a **VΩHz** bemenetbe.

7-9-2 Állítsa a forgó váltókapcsolót „**Ω**” állásba, majd a „**SELECT**” gomb megnyomásával válasszon **Diode** (dióda teszt) vagy **Audible Continuity** (folytonosság) mérések között.

7-9-3 Dióda mérésekor csatlakoztassa a mérővezetéseket a mérendő diódára, a kijelzőn a dióda nyitófeszültségének megközelítő értéke jelenik meg

7-9-4 Folytonosság méréséhez csatlakoztassa a mérővezetéseket az áramkör két pontjára. Ha az ellenállás kisebb, mint 100Ω, a hangjelző megszólal.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a vezeték áramtalanítva legyen és a kondenzátorok ki legyenek sűtve.

7-10 Tranzisztor hFE teszt

7-10-1 Állítsa a forgó váltókapcsolót „**hFE**” állásba.

7-10-2 Állapítsa meg, hogy a tranzisztor PNP vagy NPN típusú-e és találja meg az emitter, bázis és kollektor mérővezetéseket. A mérővezetéseket csatlakoztassa az előlap megfelelő bemeneteibe.

7-10-3 Olvassa le a mért értéket az LCD kijelzőről.

Megjegyzés: Ne vezessen szélsőséges feszültséget a mérő bemenetekre.

7-11 NCV érzékelés

7-11-1 Bármely mérési módban az „**NCV**” gomb nyomva tartásával a műszer NCV érzékelése bekapcsol és az NCV zöld LED fény felvillan.

7-11-2 Tartsa a készüléket úgy, hogy a teteje függőlegesen és vízszintesen központosan legyen. Csatlakoztassa a vezetékét, ha a feszültség $\geq 90\text{VAC rms}$, ekkor az NCV piros és zöld LED fény váltakozva felvillan, hangjelzés kíséretében.

Megjegyzések:

1. Fényjelzés nélkül is lehet feszültség. Ne számítson az érintésmentes váltóáramú feszültség érzékelőre a vezetékfeszültség jelenlétének meghatározásához. Az érzékelés nagyban függ az aljzat típusától, a szigetelés vastagságától és más tényezőktől.
2. A műszerrel történő feszültség mérésekor a feszültség érzékelő jelzője felvillanhat.
3. Mérés közben a készüléket tartsa elektromos zaj forrásoktól távol, pl.: fluoreszkáló fények, szabályozható fények, motorok, stb. Ezek a források beindíthatják az érintésmentes váltóáramú feszültség érzékelő funkciót és érvényteleníthetik a mérést.

8. Elem cseréje

8-1 Ha az elem töltöttsége már nem elegendő a megfelelő üzemeléshez, az elem ikon megjelenik a kijelzőn és az elemeket ki kell cserélni.

8-2 Az elemek cseréje előtt állítsa a forgó váltókapcsolót „**OFF**” állásba. Csavarozza ki az elemház fedelét rögzítő csavart.

8-3 Cserélje ki a régi elemeket ugyanolyan típusúra (1 db 9V 6F22 típusú elem).

8-4 Helyezze vissza az elemház fedelét és rögzítse csavarral.

9. Biztosíték cseréje

- 9-1 A készülékhez egy 500mA/500V gyors biztosíték tartozik, ami védelmet nyújt elem teszteléséhez, hőmérséklet mérésekor és áramerősség mérésekor 400mA-ig; és egy 20A/500V biztosíték, ami 20A-ig véd.
- 9-2 Győződjön meg róla, hogy a készülék nem csatlakozik semmilyen külső áramkörre, állítsa a forgó váltókapcsolót „OFF” állásba és távolítsa el a mérővezetékeket a bemenetekből. Csavarozza ki az elemház fedelét rögzítő csavart.
- 9-3 Cserélje ki a régi biztosítékot egy ugyanolyan típusúra: 6x30 mm 500mA/500V gyors biztosíték vagy 6x30 mm 20A/250V gyors biztosíték.
- 9-4 Helyezze vissza az elemház fedelét és rögzítse csavarral.

10. Karbantartás

- 10-1 Cserélje ki a sérült mérővezetékeket. A helyettesítő mérővezeték az eredetivel megegyező tulajdonságú legyen.
- 10-2 Tisztítani csak nedves anyaggal vagy kis mennyiségű tisztítószerrel szabad. Kerülje a kemikáliák használatát.
- 10-3 Ne használja a készüléket addig, amíg a hátlap nincs megfelelően rácsavarozva. Bármilyen rendellenesség esetén azonnal szakítsa meg a készülék használatát és küldje el szakszervizbe.
- 10-4 Kérjük, vegye ki az elemeket, ha sokáig használaton kívül van a készülék.

11. Tartozékok

- [1] Mérővezetékek: 1000V 20A elektromos tartomány.
[2] K-típusú hőelem érzékelő szonda.
[3] Felhasználói kézikönyv.



1141 Budapest, Fogarasi út 77. 1095 Budapest, Mester utca 34.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.holdpeak.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.