



Felhasználói kézikönyv

882A
Digitális Zajszintmérő

7. Használat előtt

7-1 Nyissa ki az elemtartót és helyezze be a 4db 9V elemet.

7-2 Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

7-3 Ha a készülék jelzi, hogy az elemszint alacsony, cserélje ki az elemeket újakra.

7-4 Ha DC adapterrel használja a készüléket, akkor az adapter csatlakozóját (3,5 mm átmérőjű) helyezze a készülék megfelelő csatlakozójába.

8. Mérés menete

8-1 Kapcsolja be a készüléket.

8-2 Állítsa be a kívántparamétereket.

8-3 Ha általános zajszintet kíván mérni, válassza a dBA parameter.

8-4 Ha a mérni kívánt hangforrás szaggatott, és csak a hangnyomás csúcsát méri a készülék, akkor állítsa a mérési időt „GYORS” fokozatra, ha pedig a hangnyomás átlagát kívánja mérni, állítsa „LASSÚ” fokozatra.

8-5 Ha a legnagyobb mért érték tartása (MAX) funkció be van kapcsolva, akkor a készülék a kijelzőn tartja a legnagyobb mért hangnyomás értéket.

9. Figyelmeztetés

9-1 Magas hőmérsékleten, és páratartalomban ne használja a készüléket.

9-2 Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor vegye ki az elemeket.

9-3 Ha a készüléket szélben használja, rögzítse a szélvédőt, a nem kívánatos zajok kiszűréséhez.

1141 Budapest, Fogarasi út 77. 1095 Budapest, Mester utca 34.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.holdpeak.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.